

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:		
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78
		Смоленск (4812)29-41-54
		Сочи (862)225-72-31
		Ставрополь (8652)20-65-13
		Тверь (4822)63-31-35
		Томск (3822)98-41-53
		Тула (4872)74-02-29
		Тюмень (3452)66-21-18
		Ульяновск (8422)24-23-59
		Уфа (347)229-48-12
		Челябинск (351)202-03-61
		Череповец (8202)49-02-64
		Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: czh@nt-rt.ru
Сайт: <http://chelelektro.nt-rt.ru/>

**Пункты распределительные серии ПР
(ПР8501, ПР8701, ПР8503, ПР8504, ПР11).**

Технические характеристики

Пункт распределительный серии ПР

Пункты распределительные серии ПР предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 Гц, и служат для распределения электрической энергии и защиты электроустановок, а также для пусков асинхронных двигателей и нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей. **ПР** представляет собой металлический корпус с установленным в нём коммутационным оборудованием. Возможна установка понижающего трансформатора (по желанию заказчика).

Пункт серии **ПР8501** предназначен для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Пункт серии ПР8701 предназначены для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 440В постоянного тока. Номиналы коммутационных аппаратов и их количество зависит от согласованных схем с заказчиком.

Габаритные размеры ПР приведены в таблице:

Исполнение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
Утопленные	700	680	240
	900		
	1100		
	1300		
Навесные	600	580	240
	800		
	1000		
	1200		
Напольные	1200	850	340
	1500		
	1700		

Пункт распределительный: структура условного обозначения

Структура условного обозначения ПР8501, ПР8503

ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	Наименование изделия: Пункт распределительный
ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	Класс 8 – НКУ ввода и распределения электрической энергии
ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	5 – распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей переменного тока 7 – распределение электрической энергии с применением автоматических выключателей постоянного тока
ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	03 – порядковый номер в данной серии
ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	Исполнение по способу установки: 1 – навесное 2 – напольное 3 – утопленное
ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	Номер принципиальной электрической схемы
ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	Обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, обозначение ввода кабеля: 1 – IP21, ввод сверху 2 – IP54, ввод сверху 3 – IP21, ввод снизу 4 – IP54, ввод снизу

ПР8XXX – X- XXXX – X-XXX	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
-----------------------------	--

Структура условного обозначения ПР8504:

ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Наименование изделия: Пункт распределительный
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Класс 8 – НКУ ввода и распределения электрической энергии
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	5 – группа 5 класса НКУ ввода
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Порядковый номер в данной серии
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Порядковый номер схемы
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Установку срабатывающего модуля защитного отключения: А – 30 мА В – 100 мА С – 300 мА
ПР8504 – XXXX – 54 – X – XXX	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения ПР11:

ПР11 – XXXX – XX – XXX	Наименование изделия: Пункт распределительный
ПР11 – XXXX – XX – XXX	Номер серии шкафов
ПР11 – XXXX – XX – XXX	Вид установки: 1 – утопленное 2 – навесное 7 – напольное
ПР11 – XXXX – XX – XXX	Номер принципиальной электрической схемы
ПР11 – XXXX – XX – XXX	Обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 21 – IP21 54 – IP54
ПР11 – XXXX – XX – XXX	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: czh@nt-rt.ru
Сайт: <http://chelelektro.nt-rt.ru/>